REPLACEMENT FOR HISENSE

cod. 1720

Telecomando di ricambio per TV HISENSE con simbologia come originale



Numero apparecchi	1
Apparecchi controllabili	TV HISENSE
Comanda	Comanda tutte le funzioni
Funzioni	Menu, Av, Televideo, Colore
Marche	Funziona con tutti i modelli HISENSE
Tipo di programmazione	Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso
Batterie	2x 1,5 V - AAA (non inclusa)
Codice memorizzato	Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie



Imballo 10 x 28 x 3 cm

Quantità in master carton 30 pz.

8 028626 017204

Jolly