READY 5

cod. 1713

Telecomando di ricambio per TV SAMSUNG, LG, SONY, PHILIPS e PANASONIC



Numero apparecchi	1
Apparecchi controllabili	TV SAMSUNG, LG, SONY, PHILIPS e PANASONIC
Comanda	Comanda tutte le funzioni
Funzioni	Menu, Av, Televideo, Colore
Marche	Funziona con tutti i modelli SAMSUNG, LG, SONY, PHILIPS e PANASONIC
Tipo di programmazione	Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso
Batterie	2x 1,5 V - AAA (non inclusa)
Codice memorizzato	Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie



Imballo 10 x 28 x 3 cm

Quantità in master carton
30 pz.

8 028626 017136

Jollyli